



Veligeholdelses vejledning

MELAMIN / LAMINAT LÅGER

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren microfiberklud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

FOLIE LÅGER -

Mat overflade Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren microfiberklud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

FOLIE LÅGER -

Højglans overflade Almindelig rengøring:

Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre overfladen med en ren microfiberklud.

Ved særlige vanskelige pletter, kan det være nødvendigt at bruge en fugtig microfiberklud, der er opvredet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en ren og tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

Vi tager forbehold mod, at der kan forekomme mindre ridser på højglans produkter, samt ridser vil fremkomme ved brug.

Vigtigt omkring brug af microfiberklud: Inden brug er det vigtigt at sikre sig, at overfladen er helt fri for synlig skidt/større støvkorn, der kan ridse overfladen, når kluden føres henover. Et let pust kan fjerne støvet.

Microfiberkluden skal bruges med let hånd.

Gnides der for hårdt på overfladen er der risiko for, at der opstår en varmekontakt mellem klud og overflade, hvorved folien ødelægges/ridses. Kluden bør rystes et par gange under brug, for at sikre, at kluden er fri for støv/skidt.

MALEDE LÅGER -

Mat overflade Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren microfiberklud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign. Malede fronter vil altid være lidt mere "ru", der hvor pladen er tilskåret. - eks. på kanter og i gribeliste.

MALEDE LÅGER -

Højglans overflade + glaslåger Almindelig rengøring:

Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre overfladen med en ren microfiberklud. Ved særlige vanskelige pletter, kan det være nødvendigt at bruge en fugtig microfiberklud, der er opvredet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en ren og tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

Vi tager forbehold mod, at der kan forekomme mindre ridser på højglans produkter, samt ridser vil fremkomme ved brug.

Malede fronter vil altid være lidt mere "ru", der hvor pladen er tilskåret. - eks. på kanter og i gribeliste.

Vigtigt omkring brug af microfiberklud:

Inden brug er det vigtigt at sikre sig, at overfladen

er helt fri for synlig skidt/større støvkorn, der kan ridse overfladen, når kluden føres henover.

Et let pust kan fjerne støvet. Microfiberkluden skal bruges med let hånd. Gnides der for hårdt på overfladen er der risiko for, at der opstår en varmfriktion mellem klud og overflade, hvorved folien ødelægges/ridses. Kluden bør rystes et par gange under brug, for at sikre, at kluden er fri for støv/skidt.

TRÆ / FINÈR LÅGER

Almindelig rengøring:
Overfladen rengøres med en ren microfiberklud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER

Almindelig rengøring:
Overfladen rengøres med en ren microfiberklud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør micro-

fiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skuerpulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

Vedligeholdelse / efterbehandling af massive olierede trækanter:

Massive olierede trækanter skal vedligeholdes / efterbehandles med en særlig plejeolie. Plejeolien påføres med en klud på en let pudset træoverflade. Overskydende olie aftørres med en tør klud. Olien tørrer i løbet af 30 min., men er først gennemhærdet efter et par dage.

Det er vigtigt at bemærke, at klude og andet materiale, som har vædet olien, kan selvantænde. Kludene skal derfor brændes eller opbevares i en lufttæt beholder.

VIGTIGT - VED FJERNELSE AF BESKYTTELSES FILM

Beskyttelsesfilmen må først fjernes efter at lågerne er færdig monteret. Brug en fingernegl til at fjerne beskyttelsesfilmen - begynd i det ene hjørne. Brug aldrig en kniv eller andre skarpe genstand